

Wichtige Lagerungs- und Applizierungshinweise von Reifenetiketten Typ E-3041

Diese wichtigen Hinweise müssen zwingend eingehalten werden, da sonst die Qualität nicht gewährleistet ist und die Etiketten sich lösen und abfallen.

Lagerung:

Der spezielle Klebstoff, welcher bei Reifenetiketten zum Einsatz kommt aktiviert sich bereits bei sehr geringen Temperaturen (ab ca. 5°-10°C).

Das bedeutet, dass Pneu-Etiketten möglichst kühl und trocken idealerweise im Kühlschrank gelagert werden müssen. (Abbildung 1)



Abbildung 1

Applizierungsprozess:

Die Ursache für die mangelnde Haftung ist auf den Applizierungsprozess zurückzuführen.

Achten Sie darauf, dass die Etiketten fest und gleichmässig auf den Reifen geklebt werden. (Saubere Oberfläche)

Wenn Sie die Etiketten von Hand anbringen, kleben Sie die Etiketten auf und streichen mit der flachen Hand noch einmal über das ganze Etikett (Siehe Abbildung 2)

Das Beispiel auf Abbildung 2 zeigt eine gut aufgeklebte Reifenetikette.

Daneben finden Sie auf der **Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.** eine schlecht aufgeklebte Etikette.



Abbildung 2



Abbildung 3



Abbildung 4

Empfehlung:

Oftmals besteht im Betrieb nicht die Möglichkeit, die Etiketten entsprechend kühl zu lagern.

Lagern Sie die Etiketten nie an hellen und sonnenbestrahlten und warmen Orten, da sonst der Kleber der Etikette aktiviert wird und sie nicht mehr korrekt kleben.

Wir empfehlen den Kunden daher, nur so viele Etiketten zu bestellen wie Sie auch innerhalb nützlicher Frist verbrauchen (In diesem Fall keine Etiketten an Lager nehmen).



Abbildung 5