



REINIGUNGS- UND PFLEGESETS

für Ihren EasyBadge und Zebra Kartendrucker



KONSTANTE REINIGUNG ERHÄLT DIE DRUCKQUALITÄT UND ERHÖHT DIE LEBENSDAUER!

Manche Hersteller schreiben strikte Reinigungsintervalle und -mittel vor, um den Garantieanspruch Ihres Kartendruckers zu erhalten. Diese empfohlenen Intervalle sind im Benutzerhandbuch aufgeführt. Selbstverständlich können Sie Ihren Drucker auch durch die ades Servicetechniker pflegen lassen, siehe: www.besserdrucken.ch

Falls Sie die Reinigung und Pflege Ihres Druckers selber machen möchten, können Sie die passenden originalen Reinigungsmaterialien bzw. Sets jederzeit bei uns bestellen.

Zeitpunkt für eine Reinigung

Der richtige Zeitpunkt für eine Reinigung des Druckers ist gegeben, wenn sich die Druckqualität verschlechtert oder der Drucker am Display die Meldung «Drucker reinigen» anzeigt. Generell kann davon ausgegangen werden, dass normalerweise nach ca. 1000 gedruckten Ausweisen eine einfache Reinigung notwendig ist, um die gute Druckqualität zu erhalten. Das bedeutet, den Druckkopf mittels Cleaning Card zu reinigen und insbesondere die Adhesive-Cleaning-Roller auszuwechseln, falls ihr Druckermodell ein solches verwendet.

Normalerweise reicht eine Reinigung des Druckkopfs mit

Hilfe der im Pflegeset enthaltenen Reinigungskarten aus. Wenn jedoch weiterhin Unregelmässigkeiten auftreten, können mit speziellen Reinigungsstiften auch hartnäckige Ablagerungen entfernt werden.

WICHTIG: Verwenden Sie stets und ausschliesslich nur die durch den Hersteller empfohlenen Hilfsmittel und Reinigungsmaterialien für das Reinigen des Druckers.

Die ADES AG bietet Ihnen die richtigen Reinigungssets, Reinigungskarten, Reinigungsstifte, Reinigungstücher, Roller, Cleaning-Rolls etc. passend für Ihren Drucker. Damit haben Sie auch nach 1000 bedruckten Ausweisen immer noch die gleiche Druckqualität, wie beim ersten Druck. Wir liefern ausschliesslich Originalprodukte der Hersteller. Bei Verwendung von falschen Reinigungsmaterialien besteht die Gefahr, dass die Drucksystem Komponenten, insbesondere der Druckkopf beschädigt werden.

Brauchen Sie eine Beratung zum richtigen Umgang mit Reinigungsmaterialien oder zur Reinigung Ihres Kartendruckers? Oder möchten Sie für Ihren Kartendrucker weitere Reinigungsmittel wie z.B. Reinigungsstifte, -karten etc. kaufen? Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

Mehr Details unter www.ades.ch/ausweidrucker

Druckermodell	Im Set inbegriffen	Art.-Nr.
 EasyBadge Pronto	 1 x Head Cleaning Pen 5 x Cleaning Card	043665
 EasyBadge Enduro	 1 x Head Cleaning Pen 10 x Cleaning Card	043675
 EasyBadge Ultima	 10 x Cleaning Card 10 x Cleaning Tissue 10 x Cleaning Swab	043679
 Zebra ZXP-1	 4 x Cleaning Card 4 x Feeder Cleaning Card	040517
 Zebra P110i / P120i	 4 x Long Cleaning Card 4 x Feeder Cleaning Card 2 x Head Cleaning Pen	040510
 Zebra P330i / P430i	 10 x Long Cleaning Card 20 x Short Cleaning Card 2 x Adhesive Cleaning Roller 3 x Head Cleaning Pen	040500
 Zebra ZXP-31 / ZXP-32	 4 x Long Cleaning Card 4 x Feeder Cleaning Card 3 x Head Cleaning Pen	042872SET
 Zebra ZXP-7x: alle Modelle	 12 x Long Cleaning Card 12 x Feeder Cleaning Card	040546
 Zebra ZXP-8x / ZXP-9x: alle Modelle	 12 x X&Y-Roller Cleaning Card 3 x Hotroller Cleaning Card	040547
 Zebra ZC100 / ZC300 ZC-11Q, -31Q, -32Q	 5 x Cleaning Card 3 x Head Cleaning Pen	042873SET

Änderungen jederzeit vorbehalten.